
Pomocnik kuchenny – Kitchen Helper

Ostrzeżenia i informacje bezpieczeństwa

[PL] WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE – Zachowaj do wykorzystania w przyszłości!

Ostrzeżenie - Podczas użytkowania pomocnika kuchennego dziecko powinno przebywać w obecności osoby dorosłej pomimo wytrzymałej i stabilnej konstrukcji.

Ostrzeżenie - Każdy pomocnik kuchenny może stwarzać ryzyko obrażeń, jeśli jest używany nie prawidłowo.

Ostrzeżenie - Nie pozwalaj dziecku samemu używać drążka bezpieczeństwa. Konstrukcja wyposażona została w dodatkowy drążek bezpieczeństwa, który zabezpiecza dziecko przed wypadnięciem. Przekłada się to na bezpieczne korzystanie przez mniejsze dzieci.

Uwaga! - Do czyszczenia mebli używaj zwilżonej miękkiej tkaniny. Duży nacisk przy czyszczeniu może spowodować rozjaśnienie koloru. Nie należy stosować żadnych środków chemicznych oraz szorstkich ściereczek.

Ostrzeżenie - Ten produkt nie jest zabawką.

Ostrzeżenie – Nie umieszczaj pomocnika w pobliżu ognia lub np. piekarnika.



Ostrzeżenie - Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej pierwszego roku życia. Konstrukcja została wzmocniona u podstawy dodatkową deseczką przeciwdziałając przechyleniu pomocnika, a boki zaokrąglone - aby produkt był trwały i bezpieczny.



Ostrzeżenie – Dopuszczalne maksymalne obciążenie wynosi 50kg.



UWAGA! - 2 lata gwarancji przy prawidłowym użytkowaniu.



Ostrzeżenie - Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakiegokolwiek części konstrukcyjnej lub jest ona uszkodzona.

Ostrzeżenie - Ten Produkt zawiera małe części i opakowanie, które należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla wszystkich dzieci.

Ostrzeżenie - Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu tego produktu.

WAŻNA INFORMACJA

- Zapewnij sobie wystarczająco dużo miejsca na montaż.
- Ostrożnie rozpakuj i sprawdź kompletność zamówienia. Upewnij się czy wszystkie elementy pasują i czy nie ma śladów uszkodzeń.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości na tym etapie, przed rozpoczęciem montażu natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Podczas montażu umieść produkt na zabezpieczonej (prześcieradło, koc itp.) płaskiej i twardej powierzchni, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Uważaj, aby nie dokręcić zbyt mocno żadnych złączy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie używaj elektronarzędzi, takich jak wiertarki lub wkrętkarki elektryczne, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia i unieważnić gwarancję.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie okucia i dokręcaj je w razie potrzeby.
- Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.